



RB 7025 Robot sprzątający »chill®«

- czyści podłogi i dywany z krótkim włosiem – łatwość i swoboda eksploatacji
- duży zasięg – do 100 m/90 min.
- wyjątkowo cichy – zaledwie 65 dB (A)
- rozpoznawanie stopni schodów dzięki nowoczesnej technologii czujników
- optymalne czyszczenie narożników i krawędzi dzięki wyjątkowo długim szczotkom bocznym
- wyjątkowo płaski do czyszczenia pod meblami – zaledwie 7 cm wysokości
- 3-stopniowy program czyszczący
- gumowy odbojnik dla ochrony mebli
- wskaźnik czyszczenia LED Sensorclean
- W zestawie akcesoria: szczotka czyszcząca, zapasowy filtr, 1 para okrągłych szczotek
- Szczególnie płaski do czyszczenia pod meblami - tylko 8 cm wysokości
- Proste i higieniczne czyszczenie - nie ma potrzeby czyszczenia i kupowania nowego wałka szczotki

Przegląd ważnych danych

Moc	
Kolor / Materiał	szary / czarny / bordowa / Tworzywo sztuczne
Długość kabla	
Wymiary opakowania	31,7 x 11,1 x 37,0 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	2,36 kg
Wymiary produktu	28,5 x 28,5 x 7,0 cm
Waga netto	1,47 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	4 szt.
EAN	4008146016400
Inne funkcje specjalne	<ul style="list-style-type: none"> - Pojemność: 0,35 litr - Pojemność pojemnika na kurz: 0,35 litr - Akumulator: Li-Ion: 12,8 V 1.300 mAh - Poziom hałasu (w dB): 64 - Czas pracy / moc (Eco): 90 Minuten - Czas ładowania: 6,5 godz.

Szczegóły produktu



Wydajny: czyści podłogi i dywany z krótkim włosiem – precyzyjnie, szybko i cicho.



Praktyczny: wyjątkowo płaski do czyszczenia pod meblami – zaledwie 7 cm wysokości.



Dokładny: optymalne czyszczenie narożników i krawędzi dzięki wyjątkowo długim szczotkom bocznym.



Prosty: łatwe otwieranie – proste i higieniczne opróżnianie pojemnika.



Wyjątkowo delikatny: gumowy odbojnik dla ochrony mebli.



Inteligentny: wykrywanie stopni schodów dzięki nowoczesnej technologii czujników.



Pomocny: wskaźnik czyszczenia LED Sensorclean.



Zawiera zestaw akcesoriów: szczotka do czyszczenia, filtr zamienny, 1 para szczotek okrągłych.