



MW 7752 Kuchenka mikrofalowa z grillem i termoobiegiem 3 w 1

- koncepcja EasySelect zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę dzięki przejrzystemu układowi panelu sterującego
- nowoczesny ekran dotykowy LED z funkcją szybkiego wyboru
- możliwość pieczenia i gotowania z obiegiem gorącego powietrza do 200°C oraz funkcja nagrzewania
- dodatkowy talerz na pizzę z powłoką zapobiegającą przywieraniu (średnica ok. 28 cm), doskonały do pieczenia domowej oraz mrożonej pizzy
- funkcja BeSilent: pozwala dowolnie włączać i wyłączać sygnały dźwiękowe
- funkcja FavouriteDish: możliwość zapisania i odtworzenia mocy / programu i czasu gotowania dla trzech dań
- pokrętko EasySelect pozwala na łatwy wybór poziomu mocy oraz programu
- 10 różnych poziomów mocy, w tym program rozmrażania dopasowany do wagi i czasu
- 8 różnych automatycznych programów gotowania i przyrządzania potraw
- Kuchenka mikrofalowa, grill i gorące powietrze mogą być włączane oddzielnie i łączone.
- Wytrzymała, łatwa w czyszczeniu komora gotowania ze stali nierdzewnej

Przegląd ważnych danych

Moc	1950 wat
Kolor / Material	czarny / Tworzywo sztuczne / Metal
Długość kabla	103 cm
Wymiary opakowania	55,0 x 47,5 x 34,0 cm
Waga brutto wraz z opakowaniem	18,63 kg
Wymiary produktu	48,5 x 44,5 x 28,5 cm
Waga netto	16,07 kg
Kolorowy karton (op. jedn.)	1 szt.
EAN	4008146029264
Inne funkcje specjalne	<ul style="list-style-type: none"> - Automatyczne wyłączenie: tak - Pojemność: 25 litr - Regulacja temperatury: bezstopniowa - Timer: tak - Wymienny kierunek otwierania drzwi: nie - Poziomy mocy: 10 - Programy: 8

Szczegóły produktu



pokrętko EasySelect pozwala na łatwy wybór poziomu mocy oraz programu



Dodatkowy talerz na pizzę z powłoką zapobiegającą przywieraniu (średnica ok. 28 cm), doskonały do pieczenia domowej oraz mrożonej pizzy. Solidna, łatwa w czyszczeniu komora ze stali szlachetnej.



Możliwość pieczenia i gotowania z obiegiem gorącego powietrza do 200°C oraz funkcja nagrzewania.



Funkcja EasySelect zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę dzięki przejrzystemu układowi panelu sterującego.



BeSilentFunction

Funkcja BeSilent: pozwala dowolnie włączać i wyłączać sygnały dźwiękowe.



FavouriteDish

Funkcja FavouriteDish umożliwia zapisania mocy / programu i czasu gotowania dla trzech dań.