



## SM 3775 Set Frullatore a immersione senza filo

- Fino a 30 minestre\* in modalità wireless con una carica completa e fino a 5 minestre\* con una sola ricarica rapida (15 minuti). Grazie alla potente batteria agli ioni di litio da 2.000 mAh.

(\*in base alla manutenzione raccomandata per la batteria)

- Design ergonomico in acciaio inossidabile con mixer rimovibile in acciaio inox. Per una facile pulizia e un utilizzo confortevole.
- Ampia gamma di accessori di alta qualità:
  - Mini-tritatutto (0,5 l) - Perfetto per tritare verdure, carne, formaggio, mandorle, noci, ecc.
  - Bicchiere dosatore (0,7 l) - Perfetto per miscelare
  - Schiacciapatate
  - Frusta per montare panna, albumi d'uovo, ecc.
  - Caricabatteria con alimentatore

## Panoramica informazioni importanti

Potenza	100 Watt
Colore / Materiale	spazzolato / nero / argento / acciaio inossidabile / Plastica
Dimensioni Imballo (LxPxAl)	25,5 x 15,5 x 25,5 cm
Peso lordo compreso l'imballaggio	1,80 kg
Dimensioni del prodotto (LxPxAl)	6,5 x 6,5 x 40,0 cm
Peso netto	0,65 kg
Cartone colorato (unità)	6 Pz.
EAN	4008146040740
Altre caratteristiche speciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità del tritatore multifunzione: 500 ml</li> <li>- Capacità del contenitore del frullatore: 700 ml</li> <li>- Batteria: Li-Ion: 11,1 V 2.000 mAh</li> <li>- Durata/potenza: bis zu 40 Minuten</li> <li>- Tempo di ricarica: 2 Ore</li> <li>- Numero di giri (giri/min): 14.000 giri/min</li> </ul>
Accessori	<p><b>Art.-Nr. <u>ZB 5563</u></b> Recipiente del mixer, EAN 4008146040986</p> <p><b>Art.-Nr. <u>ZB 5564</u></b> Schiacciapatate, EAN 4008146041006</p> <p><b>Art.-Nr. <u>ZB 5565</u></b> Tritatutto, EAN 4008146041020</p> <p><b>Art.-Nr. <u>ZB 5566</u></b> Frusta da cucina, EAN 4008146041044</p>

## Dettagli del prodotto



Permette fino a 30 utilizzi completi in modalità senza fili a batteria carica e 5 utilizzi completi con una carica rapida di (15 minuti)



Design ergonomico e mixer rimovibile in acciaio inox. Per un utilizzo facile e confortevole.



Recipiente del mixer con coperchio (capacità 0,7 l): perfetto per singole operazioni e per servire direttamente in tavola.



Frusta da cucina per preparare panna montata, albumi montati a neve e molto altro.



Passapatate per preparare  
deliziosi purè di patate.



Tritatutto (capacità 0,5 l):  
ideale per tritare erbe aroma-  
tiche, cipolle, carne, formag-  
gio, mandorle/noci e molto  
altro.