

ERP Exigences d'Écoconception Règlement (UE) 2023/826

FR	Abréviation	Réf.	Consommation électrique maximale (W) à l'arrêt	Consommation électrique maximale (W) en mode veille	Consommation électrique maximale (W) en mode veille avec fonction supplémentaire	Durée maximale avant le passage automatique en mode économie d'énergie (en minutes)
Haartrockner	HT	0159	0.1			
Haartrockner	HT	0165	0.1			
Haartrockner	HT	0167	0.1			
Haartrockner	HT	0169	0.1			
Haartrockner	HT	0170	0.1			
Haartrockner	HT	0171	0.1			
Haartrockner	HT	0172	0.1			
Styler	WL	0241	0.0			

Styler	WL	0683	0.3			
Styler	WL	0685	0,3			
Kochplatte	DK	1014	0.1			
Kochplatte	DK	1031	---		0.8	1
Kochplatte	KP	1032	---		0.5	1
Kochplatte	DK	1033	---		0.7	1
Kochplatte	DK	1042	0.1			
Kochplatte	KP	1071	---		0.8	1
Kochplatte	KP	1091	0.1			
Kochplatte	KP	1092	0.1			
Back- und Toastofen	TO	2042	0.1			
Back- und Toastofen	TO	2052	0.1			

Back- und Toaster	TO	2056	0.1			
Back- und Toaster	TO	2058	0.1			
Back- und Toaster	TO	2062	0.0			
Back- und Toaster	TO	2067	0.1			
Back- und Toaster	TO	2068	0.1			
Back- und Toaster	TO	2073	0.0			
Back- und Toaster	TO	2074	0.0			
Back- und Toaster	TO	2075	0.0			
Back- und Toaster	TO	2077	0.5			
Back- und Toaster	TO	2078	0.0			
Back- und Toaster	TO	2079	0.0			
Hörnchenautomat	HA	2082	0.0			

Waffelautomat	WA	2103	0.0			
Waffelautomat	WA	2106	0.4			
Waffelautomat	WA	2114	0.0			
Waffelautomat	WA	2116	0.0			
Waffelautomat	WA	2118	0.0			
Waffelautomat	WA	2125	0.0			
Crepes Maker	CM	2198	0.0			
Crepes Maker	CM	2199	0.0			
Toaster	AT	2217	0.0			
Toaster	AT	2232	0.0			
Toaster	AT	2234	0.0			
Toaster	AT	2286	0.0			

Toaster	AT	2287	0.0			
Raclette-Grill	RG	2347	0.0			
Raclette-Grill	RG	2348	0.0			
Raclette-Grill	RG	2360	0.2			
Raclette-Grill	RG	2365	0.1			
Raclette-Grill	RG	2366	0.1			
Raclette-Grill	RG	2370	0.0			
Raclette-Grill	RG	2373	0.0			
Raclette-Grill	RG	2374	0.0			
Raclette-Grill	RG	2375	0.0			
Raclette-Grill	RG	2376	0.0			
Raclette-Grill	RG	2378	0.0			

Raclette-Grill	RG	2379	0.0	0.3		
Kontaktgrill	KG	2380	0.1			
Kontaktgrill	KG	2389	0.0			
Kontaktgrill	KG	2391	0.3			
Kontaktgrill	KG	2392	0.0			
Kontaktgrill	KG	2394	0.0			
Kontaktgrill	KG	2395	0.4			
Barbecue-Grill Tisch	KG	2397	0.1			
Kontaktgrill	KG	2398		0.2		
Kontaktgrill	KG	2399		0.2		
Fritteuse	FR	2430		0.5		
Fritteuse	FR	2431		0.5		

Fritteuse	FR	2440		0.5		
Fritteuse	FR	2445		0.1		
Fritteuse	FR	2446		0.3		
Sous-Vide-Garer	SV	2451		0.4		
Fritteuse	FR	2452		0.3		
Fritteuse	FR	2453	0.4			
Fritteuse	FR	2461		0.2		
Fritteuse	FR	2462		0.3		
Fritteuse	FR	2463		0.4		
Fritteuse	FR	2464		0.4		
Fritteuse	FR	2468		0.4		
Fondue	FO	2470	0.0			

Fondue	FO	2471	0.0			
Fritteuse	FR	2490		0.3		
Toaster	AT	2509	0.1			
Toaster	AT	2514	0.1			
Toaster	AT	2515	0.0			
Toaster	AT	2589	0.0			
Toaster	AT	2590	0.0			
Toaster	AT	2620	0.0			
Toaster	AT	2621	0.0			
Sandwich-Automat	SA	2968	0.0			
Sandwich-Automat	SA	2969	0.0			
Eierkocher	EK	3163	0.2			

Eierkocher	EK	3164	0.0			
Eierkocher	EK	3165	0.0			
Eierkocher	EK	3166	0.0			
Eierkocher	EK	3169	0.0			
Steam station	BA	3192	0.2			10
Suction steamer	DG	3209	0.3			8
Bügelautomat	BA	3210	0.7			8
Bügelautomat	BA	3211				
Bügelautomat	BA	3234	0.1			
Bügelautomat	BA	3243				
Bügelautomat	BA	3261	0.0			
Steamer	DG	3282	0.3			8

Steamer	DG	3297	0.0			
Wasserkocher	WK	3401	0.0			
Wasserkocher	WK	3402	0.0			
Wasserkocher	WK	3409	0.0			
Wasserkocher	WK	3410	0.0			
Wasserkocher	WK	3411	0.0			
Wasserkocher	WK	3417	0.0			
Wasserkocher	WK	3418	0.1		0.1	
Wasserkocher	WK	3420	0.0			
Wasserkocher	WK	3422		0,3		
Wasserkocher	WK	3427	0.0			
Wasserkocher	WK	3449	0.0			

Wasserkocher	WK	3458	0.2	0,2		
Wasserkocher	WK	3459	0.0			
Wasserkocher	WK	3462	0.0			
Wasserkocher	WK	3468	0.1			
Wasserkocher	WK	3469	0.0			
Wasserkocher	WK	3472	0.0			
Wasserkocher	WK	3473		0,4		
Wasserkocher	WK	3480		0.3		
Wasserkocher	WK	3483		0.2		
Wasserkocher	WK	3489	0.0			
Wasserkocher	WK	3494	0.0			
Wasserkocher	WK	3498	0.0			

Joghurtbereiter	JG	3510	0.0			
Joghurtbereiter	JG	3518	0.0			
Joghurtbereiter	JG	3520	0.0			
Joghurtbereiter	JG	3521		0.2		
Citruspresse	CP	3535	0.0			
Citruspresse	CP	3544	0.0			
Entsafter	ES	3566	0.1			
Entsafter	ES	3570	0.4			
Entsafter	ES	3571	0.4			
Milchaufschäumer	SM	3579	0.4			
Milchaufschäumer	SM	3584	0.2			
Milchaufschäumer	SM	3585	0.5			

Milchaufschäumer	SM	3586	0.5			
Milchaufschäumer	SM	3587	0.3	0.5		
Milchaufschäumer	SM	3588	0.2			
Milchaufschäumer	SM	3589	0.5			
Folienschweißgerät	FS	3601				
Folienschweißgerät	FS	3604	0.0			
Folienschweißgerät	FS	3610	0.4			
Folienschweißgerät	FS	3628		1.0		
Wasserkocher	WK	3647	0.0			
Standmixer	SM	3707	0.2	---	---	0
Standmixer	SM	3718	0,2	---	---	0
Standmixer	SM	3734	0,23			

Standmixer	SM	3735	0.2	---	---	0
Standmixer	SM	3737	0.1	---	---	0
Stabmixer	SM	3770	0.2	---	---	0
Stabmixer	SM	3771	0.3	---	---	0
Stabmixer	SM	3772	0.3	---	---	0
Stabmixer	SM	3773	0.3	---	---	0
Stabmixer	SM	3774	0.3	---	---	0
Stabmixer	SM	3775	0.1			
Handmixer	HM	3820	0.1			
Handmixer	HM	3830	0.1			
Handmixer	HM	3832	0.1			
Handmixer	HM	3841	0.1			

Handmixer	HM	3843	0.1			
Küchenmaschine	KM	3865	0.3	---	---	0
Küchenmaschine	KM	3866	0.1	---	---	0
Küchenmaschine	KM	3867	0.2	---	---	0
Kaffemühle	KM	3879	0.0			
Kaffemühle	KM	3880	0.4			
Küchenmaschine	KM	3892	0.0			
Küchenmaschine	KM	3898	0.4			
Allesschneider	AS	3912	0.1			
Allesschneider	AS	3915	0.2			
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4320	0.4			35
Toaster	AT	4321	0.0			

Wasserkocher	WK	4322	0.0			
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4323	0.4			35
Toaster	AT	4324	0.0			
Wasserkocher	WK	4325	0.0			
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4478	0.4			40
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4479	0.4			40
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4808	0.5			37
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4810	---		0.8	36
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4813	---		0.4	36
Filterkaffeemaschine Thermo	KA	4814	---		0.4	1
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4815	0.3			39
Filterkaffeemaschine Glas	KA	4816	0.3			39

Filterkaffeemaschi ne Glas	KA	4817	0.3			39
Filterkaffeemaschi ne Glas	KA	4819	0.5			37
Filterkaffeemaschi ne Glas	KA	4823	0.3			39
Filterkaffeemaschi ne Glas	KA	4825	0.3			39
Filterkaffeemaschi ne Glas	KA	4826	---		0.7	36
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	4835	0.3			5
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	4845	0.3			5
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	4847	0.3			5
Filterkaffee- Vollautomat	KA	4849	---		0.9	
Filterkaffee- Vollautomat	KA	4850	---		0.9	
Filterkaffee- Vollautomat	KA	4851	---		0.9	
Filterkaffee- Vollautomat	KA	4852	---		0.8	5

Filterkaffee-Vollautomat	KA	4853	---		0.7	5
Filterkaffee-Vollautomat	KA	4854	---		0.7	5
Filterkaffee-Vollautomat	KA	4855	---		0.7	5
Wurster	WT	5005				
Filterkaffeemaschine Glas	KA	5762	---		0.8	38
Filterkaffeemaschine Thermo	KA	5763	---		0.8	3
Siebträger	KA	5978	0.4			25
Siebträger	KA	5995	0.4			23
Siebträger	KA	5997	0.2			30
Roboter	RB	7023		0.4		
Roboter	RB	7025		0.4		
Bodenstaubsauger mit Beutel	BC	7030	0.0			

Bodenstaubsauger mit Beutel	BC	7035	0.0			
Bodenstaubsauger mit Beutel	BC	7044	0.0			
Bodenstaubsauger mit Beutel	BC	7045	0.0			
Bodenstaubsauger mit Beutel	BC	7047	0.0			
Bodenstaubsauger mit Beutel	BC	7052	0.0			
Handstick with cable	CY	7080	0.0			
Beutelloser Singlecyclone Sauger	CY	7088	0.0			
Beutelloser Singlecyclone Sauger	CY	7089	0.0			
Beutelloser Singlecyclone Sauger	CY	7103	0.0			
Handstaubsauger	HV	7130		0.2		
Handstaubsauger	HV	7132		0.2		
Handstaubsauger	HV	7135		0.1		

Handstaubsauger	HV	7137		0.1		
Handstaubsauger	HV	7140		0.2		
Dampfreiniger	SC	7142	0.0			30
Handstaubsauger	HV	7144		0.1		
Dampfreiniger	SC	7145	0.0			30
Handstaubsauger	HV	7146		0.1		
Handstaubsauger	HV	7147		0.1		
Handstaubsauger	HV	7149		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7151		0.4		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7152		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7154		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7155		0.1		

Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7166		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7168		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7173		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7175		0.3		
Bodenwischer	SC	7177		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7178		0.3		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7179		0.3		
Spot cleaner	SC	7188	0.2			
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7190		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7192		0.3		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7194		0.3		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7196		0.3		

Eismaschine	EZ	7405			0.5	
Eismaschine	EZ	7406			0.5	
Eismaschine	EZ	7407			0.6	
Eismaschine	EZ	7410	0.4			
Ice Cube maker	EZ	7415	0.5			
Mikrowelle Solo	MW	7570				
Mikrowelle 2-in-1	MW	7751			0.6	
Mikrowelle 3-in-1	MW	7752			0.6	
Mikrowelle Solo	MW	7761	0.1			
Mikrowelle 2-in-1	MW	7762	0.1			
Mikrowelle 2-in-1	MW	7763			0.6	
Mikrowelle 2-in-1	MW	7766	0.1			

Mikrowelle 2-in-1	MW	7768	0.1			
Mikrowelle Solo	MW	7770	0.1			
Mikrowelle 2-in-1	MW	7771	0.1			
Mikrowelle Solo	MW	7772	0.1			
Mikrowelle 3-in-1	MW	7773			0.7	
Mikrowelle 3-in-1	MW	7774			0.7	
Mikrowelle 3-in-1	MW	7775			0.7	
Mikrowelle 3-in-1	MW	7777			0.6	
Mikrowelle 2-in-1	MW	7780	0.1			
Mikrowelle 2-in-1	MW	7781	0.1			
Mikrowelle Solo	MW	7782	0.1			
Mikrowelle Solo	MW	7790	0.1			

Mikrowelle 2-in-1	MW	7792	0,1			
Mikrowelle 3-in-1	MW	7798			0.6	
Mikrowelle 2-in-1	MW	7874	0.0			
Mikrowelle Solo	MW	7882	0.1			
Mikrowelle Solo	MW	7883	0.1			
Mikrowelle Solo	MW	7885	0.1			
Mikrowelle Solo	MW	7886	0.1			
Mikrowelle 3-in-1	MW	7918			0.6	
Handstaubsauger	HV	7963		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7966		0.1		
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	7968		0.1		
Fusselrasierer	CS	7977	0.0			

Barbecue-Grill Tisch	PG	8106	0.1		0.3	5
Barbecue-Grill Stand	PG	8107	0.1		0.3	5
Barbecue-Grill Tisch	PG	8113		0.5		5
Barbecue-Grill Tisch	PG	8114	0.1		0.2	
Barbecue-Grill Stand	PG	8117		0.5		
Barbecue-Grill Stand	PG	8118	0.1		0.2	5
Barbecue-Grill Stand	PG	8137	0.1		0.3	5
Barbecue-Grill Tisch	PG	8138	0.1		0.3	5
Barbecue-Grill Stand	PG	8139	0.1		0.3	5
Barbecue-Grill Stand	PG	8541	0,0			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8554	0.1			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8556	0.1			

Barbecue-Grill Tisch	PG	8564	0.2			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8565	0.2			
Barbecue-Grill Stand	PG	8566	0.2			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8567	0.2			
Barbecue-Grill Stand	PG	8568	0.2			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8569	0.3			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8593	0.0			
Barbecue-Grill Stand	PG	8594	0.0			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8595	0.0			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8596	0.0			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8597	0.0			
Barbecue-Grill Tisch	PG	8598	0.0			

Barbecue-Grill Tisch	PG	8575			0.7	
Back- und Toastofen	TO	9020	0.0			
Filterkaffeemaschi ne Glas	KA	9263	0.4			35
Kabellose 2-in1 Hand- und Stielsauger	HV	9273		0.1		
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	9306	0.0			5
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	9307	0.0			5
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	9309	0.0			5
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	9314	0.0			5
Filterkaffeemaschi ne Thermo	KA	9315	0.0			5
Handstaubsauger	HV	9369		0.1		
Filterkaffeemaschi ne Glas	KA	9370	0,4			36
Toaster	AT	9371	0,0			

Wasserkocher	WK	9372	0,0			
Standmixer	SM	9479	0.1	---	---	0
Toaster	AT	9552	0.0			
Filterkaffeemaschine Glas	KA	9554	0.3			39
Wasserkocher	WK	9555	0.0			
Filterkaffeemaschine Glas	KA	9572	0.3			39
Toaster	AT	9573	0.0			
Wasserkocher	WK	9574	0.0			
Filterkaffeemaschine Glas	KA	9575	0.3			39
Toaster	AT	9576	0.3			39
Wasserkocher	WK	9577	0.0			
Allesschneider	AS	9578	0.1			

Mikrowelle Solo	MW	9587	0.1		0.7	
Bodenstaubsauger mit Beutel	BC	9588	0.0			
Handstaubsauger	HV	9589		0.2		
Raclette-Grill	RG	9645	0.0			
Raclette-Grill	RG	9670	0.0			

